



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНИЙ DT-0312



Пожалуйста, перед использованием этого инструмента, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и следуйте всем указаниям. Соблюдение всех требований и предостережений позволит вам продлить срок службы инструмента.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждение!

Данный инструмент предназначен только для бытового использования. Не эксплуатировать в профессиональных целях. При пользовании электрическими инструментами, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травмы, надо всегда следовать инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить к работе с инструментом, прочтите нижеследующие указания.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сверлильный патрон
2. Кнопка пучка
3. Переключатель направления вращения
4. Аккумулятор
5. Переключатель режимов



Дрель/шуруповерт DT-0310 предназначена для закручивания саморезов и сверления отверстий в древесине, металле и пластмассе. Данный инструмент предназначен только для бытового применения. Ваше зарядное устройство предназначено только для зарядки аккумуляторов, входящих в комплект поставки инструмента.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Проверьте чтобы:
 - напряжение зарядного устройства соответствовало напряжению сети электропитания. Зарядные устройства с напряжением 220 В можно подключать к электросети с напряжением 230 В;
 - шнур электропитания и вилка были в исправном состоянии, не имели повреждений или потертостей;
 - дополнительное напряжение зарядного устройства соответствовало напряжению батареи;
 - напряжение батареи соответствовало напряжению дрели.
2. Никогда не используйте при зарядке батареи удлинитель.
3. Немедленно отключайте дрель в случае заклинивания рабочей части дрели в процессе работы.
4. Используйте зарядное устройство для зарядки только тех батарей, которые поставляются в комплекте с дрелью.
5. Ни при каких условиях не пытайтесь вскрыть корпус батареи. Не бросайте батареи в огонь или воду, так как это может привести к выбросу в окружающую среду вредных химических веществ или привести к разрыву батареи.
6. Не пользуйтесь зарядным устройством или адаптером в местах с повышенной влажностью.
7. При работе с дрелью всегда отключайте ее, если вам приходится опускать

руку с дрелью вдоль тела.

8. Никогда не пользуйтесь переключателем реверса во время работы дрели!

9. Немедленно выключайте дрель в случае:

– отказа батареи или контакта, подключающего батарею к дрели;

– поломки выключателя;

– Появления дыма или запаха в результате горения изоляционного материала.

10. Аккумуляторная батарея должна быть отсоединена от дрели в следующих случаях:

– если дрель не используется;

– при проведении техобслуживания дрели;

– при смене таких принадлежностей, как зажимной патрон или сверло.

11. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать зарядное устройство. Это может быть опасно для жизни.

12. Не осуществляйте зарядку батареи при температурах ниже +4°C и выше +40°C.

13. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия зарядного устройства оставались открытыми.

14. Не допускайте короткого замыкания аккумуляторной батареи, так как это может привести к ее воспламенению или взрыву.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

– Не пользуйтесь зарядным устройством, если в комнате повышенная влажность.

– Перед включением в сеть поставьте зарядное устройство на ровную поверхность и вставьте в него батарею.

– После подключения зарядного устройства к сети горящий красный световой индикатор на зарядном устройстве покажет, что процесс зарядки батареи начался. Включение зеленого светового индикатора показывает, что батарея заряжена полностью.

– Длительность зарядки батареи должна составлять 3 час. Полной емкости и мощности батарея достигнет после 4-5 зарядок.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Корпус дрели становится слишком горячим.	Шуруповерт перегружен.	Используйте данный инструмент для выполнения только тех работ, для которых он предназначен.
		Замените затупившееся сверло.
	Двигатель неисправен.	Доставьте прибор для ремонта в торговую организацию Intertool, где вы его приобрели.
Батарея разряжается слишком быстро.	Батарея не была нормально заряжена или разряжена.	Зарядите/разрядите батарею несколько раз
	Неисправно зарядное устройство или батарея.	Доставьте прибор для ремонта в торговую организацию Intertool, где вы его приобрели

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При осуществлении технического обслуживания дрели всегда отключайте ее от сети электропитания! Не используйте воду или едкие жидкости для протирания корпуса дрели. Оберегайте сетевой шнур и пластмассовые части дрели от воздействия растворителей, бензина и подобных веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ед. измерения	DT-0312
Напряжение питания	В	18
Число оборотов холостого хода	об./мин.	0-550
Патрон	мм	10
Макс. диаметр сверления металл/дерево	мм	10/25
Аккумулятор		NiCd
Напряжение питания	В	18
Зарядное устройство		
Входное напряжение	В	230
Время зарядки	часы	3-5