




- | | | | |
|---|--|---|--|
| ① | Захист від переливання | ⑦ | Регулятор полум'я |
| ② | Підставка-утримувач | ⑧ | Місце для газового балона |
| ③ | Захист від вітру | ⑨ | Редуктор |
| ④ | Пальник | ⑩ | Перехідник для підключення побутових газових балонів (адаптер) |
| ⑤ | П'єзопідпал | ⑪ | Кришка захисту газового балона |
| ⑥ | Ручка-утримувач (важіль) для газового балона | ⑫ | Вентиляційний отвір |




1. Поставте підставку-утримувач і відкрийте кришку захисту газового балона




2. Встановіть газовий балон на місце для газового балона




3. Опустіть ручку-утримувач для газового балона донизу




4. Закрийте кришку захисту газового балона




5. Поверніть регулятор полум'я вліво до клацання п'єзопідпалу. Якщо підпалити газ не вдалося, повторіть дію



6. Поставте страву на підставку-утримувач і відрегулюйте вогонь регулятором полум'я



7. По закінченні використання плити, поверніть регулятор за годинниковою стрілкою до упору



8. Підніміть ручку-утримувач для газового балона

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір продукції торгової марки "Sigma". Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу виробу з ладу і завдати шкоди здоров'ю. Інструкція містить інформацію щодо експлуатації та технічного обслуговування газової плити. Інструкція вважається невід'ємною частиною виробу та у разі перепродажу повинна залишатися з виробом.

**УВАГА!**

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію без додаткового узгодження та повідомлення.

**УВАГА!**

Перед установкою необхідно уважно прочитати цю інструкцію і звернути увагу на запобіжні заходи та вказівки, надані в цій інструкції.

1. Комплектація

Плита — 1 шт.

Підставка для посуду — 2 шт.

Адаптер для побутових балонів — 1 шт.

Кейс для зберігання плити — 1 шт.

Інструкція з експлуатації — 1 шт.

2. Підключення газових балонів

Підключення побутових балонів різного об'єму:

1. Встановіть підставку для посуду в робоче положення.
2. Переконайтеся, що в плити не встановлено портативний балон. Якщо встановлено - приберіть його.
3. Переконайтеся, що регулятор подавання газу знаходиться в положенні «OFF» (поверніть за годинниковою стрілкою до упору).
4. Вкрутіть адаптер в редуктор за годинниковою стрілкою до упору. Під'єднайте до адаптера шланг від балона. Затягніть шланг кріпильними хомутами.

**УВАГА!**

На побутовий балон повинен бути встановлений понижуючий редуктор.

5. Відкрийте кран подавання газу на балоні.
6. Запаліть вогонь, повернувши регулятор полум'я проти годинникової стрілки до клацання. Відрегулюйте полум'я обертанням регулятора.
7. По закінченні використання плити поверніть регулятор за годинниковою стрілкою до упору.
8. Закрийте кран подачі газу на балоні. Якщо плита не буде використовуватися тривалий час, від'єднайте шланг.

Підключення портативного газового балона з цанговим з'єднанням (якщо плита була підключена до побутового балона):

1. Закрийте кран подавання газу на балоні.
2. Переконайтеся, що регулятор подавання газу знаходиться в положенні «OFF» (поверніть за годинниковою стрілкою до упору).
3. Від'єднайте від адаптера шланг і викрутіть адаптер (проти годинникової стрілки).
4. Встановіть підставку для посуду в робоче положення.
5. Відкрийте відсік для балона. Встановіть портативний газовий балон, щоб фіксатор збігався з вирізом на балоні. Переведіть важіль в положення «Lock».
4. Запаліть вогонь, повернувши регулятор полум'я проти годинникової стрілки до клацання. Відрегулюйте полум'я обертанням регулятора.
5. По закінченні використання плити поверніть регулятор полум'я за годинниковою стрілкою до упору. Переведіть важіль в положення «Unlock».

**УВАГА!**

Важіль повинен знаходитися у положенні «Unlock», коли плита не використовується

3. Заходи безпеки

- Використовуйте плиту тільки для приготування їжі.
- НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ використовувати для сушіння одягу, освітлення, підпалювання вугілля і т. п.
- Не допускається, щоб корпус плити нагрівався. Перегрів може виникнути при використанні посуду з діаметром дна понад 21 см або при використанні двох плит поруч.

**УВАГА!**

Щоб уникнути перегріву категорично забороняється використання посуду з діаметром дна понад 21 см.

- Не встановлюйте плиту під полицями або поряд з легкозаймистими предметами.
- В робочому стані відстань до стіни має бути не менше 20 см.
- Намагайтеся, щоб їжа не википіла. Якщо сталося википання рідини, очистіть плиту теплою водою з м'яким засобом і протріть насухо.
- Обирайте захищене від вітру місце для встановлення плити.
- Не допускайте витоку газу. Переконайтеся, що газовий балон встановлено належним чином.
- Переконайтеся, що підставка для посуду знаходиться в робочому положенні. Заборонено використовувати плиту з неправильно встановленою підставкою для посуду або без неї.
- Газові балони необхідно змінювати в добре провітрюваному приміщенні подалі від будь-яких можливих джерел займання.
- Не підключайте газові балони, що не призначені для використання з даним обладнанням.
- Не модифікуйте пристрій плити.
- Не використовуйте плиту, якщо відбувається витік газу, якщо вона несправна або працює неналежним чином.
- Не допускайте дітей до плити. Майте на увазі, що під час роботи поверхня плити може нагріватися.

4. Технічні характеристики

Потужність	Витрата газу (макс)	Вид палива	Маса	Габаритні розміри
2 × 1,9 кВт	2 × 150 г/год	пропан, бутан	2,9 кг	660×270×95 мм

Уповноважений представник на території України:

«Сіґма. Україна» ТМ «Sigma»

Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Вироблено: Шанхай Даймонд Трейдінг ЛТД 1602

Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

sigma.ua